


# AbleSEN von elektronischen Heizkostenverteiler KUNDO 201 und 202

<p>Bewertungsstufe (Anzeige K)</p>  <p>Die 8-stellige Gerätenummer wird auf der Frontkappe dargestellt</p> 	<p>Checkzahl bzw. Kontrollzahl z.B. 24</p>  <p>Stichtag 31.MM z.B. 31.09</p> 
<p>Aktueller Verbrauchswert (es erscheinen keine Sonderzeichen)</p> 	<p>Stichtagswert (Anzeige M)</p> 

Die Werte werden in einer durchlaufenden Schleife automatisch angezeigt. Bitte lesen Sie den Stichtagswert (Anzeige M) und den aktuellen Verbrauchswert (ohne Sonderzeichen) ab und notieren Sie diese im Ableseprotokoll entsprechend bei der jeweiligen Gerätenummer.

**ACHTUNG:** Der Front-Aufdruck bzw. das Firmenlogo kann ggf. von den Beispielbildern abweichen.

Beispiel:

Gerätenummer: 03362094

Stichtag: 31.09

Aktueller Verbrauchswert: 2594

Stichtagswert: 3284